

# 索尼手機設定 **APN** 上網方法


1.將 Nano SIM 卡插入手機後，首頁點擊[應用程式]。  
如下圖。



## 2. 點擊[設定]圖示。如下圖。




### 3. 點擊[網路和網際網路]。如下圖。



4. 點擊[行動網路]。如下圖。



5. 點擊[進階]。如下圖。



6. 點擊[存取點名稱(APN)]。如下圖。



7. 點擊右上角的[+符號]。如下圖。



8.點擊[名稱]、[APN]。如下圖。

9:20 95%

← 編輯存取點 🔍 ⋮

名稱  
未設定

APN  
未設定

Proxy  
未設定


連接埠  
未設定

使用者名稱  
未設定


密碼  
未設定

伺服器  
未設定

9.若是使用中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星 SIM 卡，請在名稱、APN 上輸入 internet；若是使用亞太電信 SIM 卡，請在名稱、APN 上輸入 gtinet。如下圖。



10.然後輸入完後，點擊右上角[...]，然後再點擊[儲存]。如下圖。



11.就會看到 APN 上設定好的 APN，按右邊[圓圈]選擇，即可上網。如下圖。

