VC01 USB 轉 HDMI 影像擷取卡(採集卡)使用說明書

連接電腦使用方法:
在 OBS 官方下載 OBS 軟體，電腦安裝軟體:
https://obsproject.com/
官方下載網址:
https://obsproject.com/download

使用步驟:
1.採集卡前端 USB(公)插入電腦主機的 USB 孔(母)後
2.將 Switch/PS/Xbox/電視盒的 HDMI 影像來源 HDMI 輸入端(公)接入採集卡後端 HDMI 孔(母)
3.安裝 OBS 軟體並打開 OBS 軟體，在 OBS 軟體下方[來源]按滑鼠右鍵->[新增]->[視訊擷取裝置]->[確定]
4.[裝置]選擇該採集卡名稱、[解析度/FPS 類型]的[裝置預設值]可改[自訂]也可不用改、[解析度]、[FPS]、[影像格式]可自訂修改，按[確定]
5.按右邊控制項[工作室模式]可開雙螢幕用來一邊預覽一邊程式查看
6.按右邊控制項[開始錄製]，即可開始錄影像
7.按右邊控制項[停止錄製]，即可停止錄影像
8.按右邊控制項[設定]-[輸出]->[錄影路徑]，預設是 C:\Users\使用者名稱\Videos 資料夾內
註記:若沒音效輸出，可按[音效混音器]下面[齒輪圖示]，進階音訊屬性，將麥克風/輸入音效 1 的[關閉監測]改成[監測和輸出]，即可



建立/選取來源
建立新來源
視訊擷取裝置
加入已建立來源
顯示來源
確定
取消

裝置
USB Video
停用
設定視訊
設定擷取裝置輸出入
不顯示時停用
解析度/FPS 類型
裝置預設值
解析度
640x480
FPS
符合輸出影格率
影像格式
任何格式
色彩空間
預設
顏色範圍
預設值
預設設定檔
確定
取消


Breathtaking Colors of Nature in 4K III Beautiful Nature - Sleep Relax Music 4K UHD TV...
電影燈光效果
註解
播放速度
正常
畫質
2160p 4K
視訊擷取裝置
場景
來源
音效混音器
轉場特效
控制項
開始串流
開始錄製
工作室模式
設定
離開
CPU: 43.1%
30.00 / 30.00 FPS


設定
一般
串流
輸出
音效
影像
快捷鍵
進階
輸出模式 簡易
串流
影像位元率（kbit/s） 2500 Kbps
編碼器 軟體編碼（x264）
音效位元率（kbit/s） 160
啓用進階編碼器設定
錄影
錄影路徑 C:\Users\Administrator\Videos
瀏覽
產生沒有空格的檔案名稱
錄影畫質 與串流同等畫質
錄影格式 mkv
自訂 Muxer 設定
啟用重播緩衝
警告：如果錄影編碼器畫質設為「（和直播編碼器相同）」，錄影時將無法暫停。
確定
取消
套用

進階音訊屬性
名稱 狀態 音量 % 單聲道 聲道平衡 同步位移 音訊監測 音軌
麥克風/輸入音效 1 0.0 dB 0 ms 監測和輸出 1 2 3 4 5
視訊擷取裝置 0.0 dB 0 ms 關閉監測 1 2 3 4 5
輸出音效 1 0.0 dB L R 0 ms 關閉監測 1 2 3 4 5
僅使用中來源
關閉

HDMI
Video Capture
Input
Output

Switch/PS/XBOX 遊戲用戶需知：

PS系列遊戲機用戶請提前關閉HDCP保護，裝置預設開啟狀態下，影像無法顯示，具體關閉方法如下

進入PS4設定-->系統-->啟動HDCP-->取消/關閉，重啟PS4即可

進入PS5設定-->主機-->HDMI-->啟動HDCP -->取消/關閉-->重新啟動PS5即可

本產品不支援擷取/錄製藍光光碟遊戲內容

手機/機上盒用戶須知:

若擷取機上盒及手機無法使用
需自行聯絡手機/機上盒客服手動關閉HDCP功能

支援多設備

支援多種電子產品, 便利性高



注意：此款不支援手機連接輸出！