

VC04 二代 Type-C+USB 二合一轉 HDMI 接頭 4K 60Hz 影像擷取卡(採集卡)使用說明書



一.連接電腦使用方法:

在 OBS 官方下載 OBS 軟體，電腦安裝軟體:

<https://obsproject.com/>


官方下載網址:

<https://obsproject.com/download>

使用步驟:

- 1.採集卡前端 USB(公)插入電腦主機的 USB 孔(母)後
- 2.將採集卡 HDMI(公) 連接上 Switch/PS/Xbox/電視盒的 HDMI 孔(母)
- 3.安裝 OBS 軟體並打開 OBS 軟體，在 OBS 軟體下方[來源]按滑鼠右鍵->[新增]->[視訊擷取裝置]->[確定]
- 4.[裝置]選擇該採集卡名稱、[解析度/FPS 類型]的[裝置預設值]可改[自訂]也可不用改、[解析度]、[FPS]、[影像格式]可自訂修改，按[確定]
- 5.按右邊控制項[工作室模式]可開雙螢幕用來一邊預覽一邊程式查看
- 6.按右邊控制項[開始錄製]，即可開始錄影像
- 7.按右邊控制項[停止錄製]，即可停止錄影像
- 8.按右邊控制項[設定]-[輸出]->[錄影路徑]，預設是 C:\Users\使用者名稱\Videos 資料夾內

註記:若沒音效輸出，可按[音效混音器]下面[齒輪圖示]，進階音訊屬性，將麥克風/輸入音效 1 的[關閉監測]改成[監測和輸出]，即可





Switch/PS/XBOX

遊戲用戶需知：

PS系列遊戲機用戶請提前關閉HDCP保護，裝置預設開啟狀態下，影像無法顯示，具體關閉方法如下

進入PS4設定-->系統-->啟動HDCP-->取消/關閉，重啟PS4即可


進入PS5設定-->主機-->HDMI-->啟動HDCP -->取消/關閉-->重新啟動PS5即可

本產品不支援擷取/錄製藍光光碟遊戲內容

手機/機上盒用戶須知：

若擷取機上盒及手機無法使用
需自行聯絡手機/機上盒客服手動關閉HDCP功能

支援多種電子設備



二.連接手機使用方法:

蘋果 APP:不支援

安卓 APP:**USB 攝像頭**，繁體。請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應，請自行複製該網址後，貼到瀏覽器去開啟)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shenyaocn.android.usbcamera>

注意:安卓手機需 **Type-C** 孔且要有支援 **OTG** 功能



使用步驟:

- 1.手機 APP 下載並安裝好，然後打開 APP
- 2.手機 Type-C 孔(母)插入採集卡前端 Type-C(公)
- 3.點上面 USB 圖示，選擇[USB Video]選項
- 4.右下角選單，可選[錄影]、[快照]，即可錄製影像、拍照儲存到手機內。





